

Installation of O-rings Information Sheet

This kit contains new O-ring(s) for the replacement power steering hose. The O-ring(s) MUST be installed where applicable to prevent leakage.

To install:

Lubricate O-ring(s) with clean Power Steering Fluid. Carefully slide the O-ring(s) over the tube end(s) as illustrated below for each type of O-ring fitting. Note: Use extreme care not to cut, tear or damage the O-ring(s). Damage to O-ring(s) will cause leakage. Failure to Install O-rings will cause fitting connections to leak!

Captive O-ring
Join Junta tórica
cautiva t torique
captive

Standard O-ring Flare
Joint torique standard
pour tuyau évasé
Junta tórica estándar
para manguera
abocardada

Swivel O-ring Type I
Joint torique pour
raccord pivotant de
type I Junta tórica
pivotante de tipo I

Swivel O-ring Type II
Joint torique pour raccord
pivotant de type II
Junta tórica pivotante de
tipo II



9024003

Installation of O-rings Information Sheet

This kit contains new O-ring(s) for the replacement power steering hose. The O-ring(s) MUST be installed where applicable to prevent leakage.

To install:

Lubricate O-ring(s) with clean Power Steering Fluid. Carefully slide the O-ring(s) over the tube end(s) as illustrated below for each type of O-ring fitting. Note: Use extreme care not to cut, tear or damage the O-ring(s). Damage to O-ring(s) will cause leakage. Failure to Install O-rings will cause fitting connections to leak!

Captive O-ring
Join Junta tórica
cautiva t torique
captive

Standard O-ring Flare
Joint torique standard
pour tuyau évasé
Junta tórica estándar
para manguera
abocardada

Swivel O-ring Type I
Joint torique pour
raccord pivotant de
type I Junta tórica
pivotante de tipo I

Swivel O-ring Type II
Joint torique pour raccord
pivotant de type II
Junta tórica pivotante de
tipo II



9024003

Installation de joints toriques :

Cette trousse contient des joints toriques de rechange pour tuyau de servodirection. Les joints toriques DOIVENT être installés aux endroits indiqués pour éviter les fuites.

Installation:

Lubrifier les joints toriques avec du liquide de servodirection propre. Faire glisser délicatement le joint torique sur l'extrémité du tube comme indiqué dans l'illustration ci-dessous selon chaque type de raccord. Remarque : Prendre soin de ne pas endommager, couper ou déchirer le joint torique. Un joint torique endommagé entraînera des fuites. Des fuites se produiront si les joints toriques ne sont pas installés avec les raccords!

Instalación de juntas tóricas:

Este juego contiene juntas tóricas para el reemplazo de la manguera de dirección asistida. Las juntas tóricas se DEBEN instalar, cuando fuera necesario, para evitar fugas.

Instalación:

Lubrique las juntas tóricas con líquido de dirección asistida limpio. Deslice la o las junta/s tórica/s con cuidado sobre la/s extremidad/es del tubo como lo indica más abajo la ilustración para cada tipo de racor. Note: Tenga mucho cuidado de no cortar, romper o dañar las juntas tóricas. Una junta tórica dañada puede causar fugas. ¡Se producirán fugas en los racores si olvida instalar las juntas tóricas.

Installation de joints toriques :

Cette trousse contient des joints toriques de rechange pour tuyau de servodirection. Les joints toriques DOIVENT être installés aux endroits indiqués pour éviter les fuites.

Installation:

Lubrifier les joints toriques avec du liquide de servodirection propre. Faire glisser délicatement le joint torique sur l'extrémité du tube comme indiqué dans l'illustration ci-dessous selon chaque type de raccord. Remarque : Prendre soin de ne pas endommager, couper ou déchirer le joint torique. Un joint torique endommagé entraînera des fuites. Des fuites se produiront si les joints toriques ne sont pas installés avec les raccords!

Instalación de juntas tóricas:

Este juego contiene juntas tóricas para el reemplazo de la manguera de dirección asistida. Las juntas tóricas se DEBEN instalar, cuando fuera necesario, para evitar fugas.

Instalación:

Lubrique las juntas tóricas con líquido de dirección asistida limpio. Deslice la o las junta/s tórica/s con cuidado sobre la/s extremidad/es del tubo como lo indica más abajo la ilustración para cada tipo de racor. Note: Tenga mucho cuidado de no cortar, romper o dañar las juntas tóricas. Una junta tórica dañada puede causar fugas. ¡Se producirán fugas en los racores si olvida instalar las juntas tóricas!