

To re-use the OEM bracket:

1. Drill out the rivet(s) using a 1/8" (0.1250 in.) drill bit.
2. Remove the bracket and rubber grommet from the old hose.
3. Position the rubber grommet and bracket on the new hose.
4. Bolt the two pieces of bracket together using the supplied screws, lock washers and nuts.
5. Repeat steps 1–4 for each OEM bracket.

Pour reutiliser l'attache d'origine:

1. Enlever le(s) rivet(s) par perçage à l'aide d'une meche de 1/8 po (3.175 mm).
2. Retirer l'attache et le joint d'étanchéité en caoutchouc du vieux tuyau.
3. Poser le joint d'étanchéité en caoutchouc et l'attache sur le nouveau tuyau.
4. Joindre les deux parties de l'attache à l'aide des vis, des rondelles de blocage et des écrous fournis.
5. Suivre les étapes 1 à j pour chaque attache d'origine.

Para usar de Nuevo la abrazadera OEM:

1. Sacar el remache(s) usando una broca de 1/8 de pulgada (3.175 mm).
2. Retirar la abrazadera y el ojal de goma de la manguera vieja.
3. Colocar el ojal de goma y la abrazadera en la manguera nueva.
4. Atornillar las dos partes de la abrazadera juntas usando las arandelas de fijación, las tuercas y los tornillos que se incluyen.
5. Repetir las etapas 1 a 4 para cada abrazadera OEM.